


トンボ・ポケットシリーズ音配列表

Pocket Bass

No.1160 ポケット・バス

No.1160 音配列図



Pocket Chord

No.1161 ポケット・コード

No.1161 音配列図



アンサンブル・ハーモニカについてのご注意

- ハーモニカのリード（音源）は低音から高音まで、音により長さが異なりますので、全て同じ吹き方では鳴りません。特にアンサンブル・ハーモニカのような大型のリードを使用する楽器では、各音に対する適切な吹き方が必要となります。
- 低音部には非常に大きなリードを使用していますので、吹き方によっては吹き詰まる事があります。正しい吹き方で息を入れて下さい。口の形や息の使い方など練習で吹けるようになります。
- パイプホルン・ハーモニカの c1~f1 付近の音は、楽器の特性上、出しにくい音があります。正しい吹き方で息を入れて下さい。口の形や息の使い方など練習で吹けるようになります。

アンサンブルハーモニカの音域

